





MONTAGEANLEITUNG

PULTSCHILD/PARKPLATZSCHILD




1. Plattenhalter
aufschrauben.




2. Platte von hinten
einlegen und hinteren Teil
des Plattenhalters wieder
egenschrauben.

Mit Bodeneinstand



Aufrichten und
Köcher verfüllen

Mit Standfüßen



Aufrichten und
Standfüße verschrauben