



MONTAGEANLEITUNG

PULTSCHILD/PARKPLATZSCHILD




1. Säulen und Querverbindungen zusammenschieben und verschrauben.




2. Plattenhalter aufschrauben, Platte einlegen und Plattenhalter wieder verschrauben.

Mit Bodeneinstand



Aufrichten und Köcher verfüllen

Mit Standfüßen



Aufrichten und Standfüße verschrauben